




 - opcje dodatkowe uruchamiane na życzenie klienta
(ew. współpracujące urządzenia są płatne osobno)

RÓŻNICE MIĘDZY STEROWNIKAMI

					WYMAGA TERMINALA WE/WY (jednorazowa dopłata)	OPCJA PŁATNA (kwota dopłaty w cenniku)
	RM4	RC6 MINI	RC7	RC6 KOMFORT		
REGULACJA WYDAJNOŚCI WENTYLATORÓW EC NA POSZCZEGÓLNYCH BIEGACH	✓ (ograniczone)	✓	✓	✓	---	---
STEROWANIE ZEWNĘTRZNĄ PRZEPUSTNICĄ BYPASS	✓ (ster. ręczne)	✓ (ręczne lub automat.)	✓ (ręczne lub automat.)	✓ (ręczne lub automat.)	WYMAGA TERMINALA	OPCJA PŁATNA
INFORMACJA O KONIECZNOŚCI WYMIANY FILTRÓW	✓ (tylko obsł. presostatów)	✓ (obsługa presostatów / komunikat czasowy)	✓ (obsługa presostatów / komunikat czasowy)	✓ (obsługa presostatów / komunikat czasowy)	---	---
PROGRAMY AUTOMATYCZNE	✗	✓ (uproszczone)	✓ (uproszczone)	✓ (zaawansowane)	---	---
INFORMACJA O ROZMRAŻANIU WYMIENNIKA	✗	✓	✓	✓	---	---
REGULACJA TRWANIA FUNKCJI WIETRZENIA	✗	✓	✓	✓	---	---
ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO	✗	✓	✓	✓	---	---
DRUGA TABLICA WYDAJNOŚCI (DOTYCZY CENTRAL Z WENTYLATORAMI EC)	✗	✓	✓	✓	WYMAGA TERMINALA	---
WSPÓŁPRACA Z CENTRALĄ ALARMOWĄ (OGRANICZENIE WYDAJNOŚCI WENTYLACJI)	✗	✓ (progr. "Pusty dom")	✓ (progr. "Pusty dom")	✓ (progr. użytkownika U4)	WYMAGA TERMINALA	---
STEROWANIE PRZEPUSTNICĄ GWC (GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA)	✗	✓ (ręczne lub wg temp.)	✓ (ręczne lub wg temp.)	✓ (ręczne, wg temp., czasowe)	WYMAGA TERMINALA	OPCJA PŁATNA
STEROWANIE PRZEPUSTNICAMI STREFOWYMI	✗	✓ (max. 1 przepustnica; tylko ręczne)	✓ (max. 1 przepustnica; tylko ręczne)	✓ (max. 8 przepustnic; ręczne lub czasowe)	WYMAGA TERMINALA	OPCJA PŁATNA
STEROWANIE NAGRZEWNICAMI WTÓRNYMI LUB CHŁODNICAMI WTÓRNYMI	✗	✓ (max. 1 urządzenie)	✓ (max. 1 urządzenie)	✓ (max. 4 urządzenia)	WYMAGA TERMINALA	OPCJA PŁATNA
SPOSÓB STEROWANIA NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ WTÓRNEJ (DO WYBORU)	✗	ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ LUB "PULSER"	ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ LUB "PULSER" LUB 0-10 V	ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ LUB "PULSER" LUB 0-10 V	WYMAGA TERMINALA	OPCJA PŁATNA
SPOSÓB STEROWANIA CHŁODNICZY WTÓRNEJ (DO WYBORU)	✗	TYLKO ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ	ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ LUB 0-10 V	ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ LUB 0-10 V	WYMAGA TERMINALA	OPCJA PŁATNA
OBSŁUGA NAGRZEWNICY WODNEJ WTÓRNEJ	✗	✗	✓ (zał./wył. lub 0-10 V)	✓ (załącz/wyłącz lub 0-10 V)	WYMAGA TERMINALA	OPCJA PŁATNA
WYŁĄCZANIE WENTYLATORA WYWIEWU	✗	✗	✗	✓	---	---
STEROWANIE BEZPOTENCJAŁOWE (WSPÓŁPRACA ZE STEROWNIKIEM ZEWNĘTRZNYM)	✓ (z inf. zwrotną)	✗	✗	✓ (brak inf. zwrotnej; wybrane funkcje)	---	RM4 - BEZPŁ. RC6 - PŁATNA
STEROWANIE PRZEZ PROTOKÓŁ MODBUS RTU	✗	✗	✓	✓	---	OPCJA PŁATNA
STEROWANIE ZDALNE (WEBMANIPULATOR)	✗	✗	✓ (wersja 2.0)	✓ (wersja 1.0)	---	OPCJA PŁATNA
KONTROLA PRACY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ (POMIAR CIŚNIENIA)	✗	✗	✗	✓	---	NA ZAPYTANIE
OBSŁUGA CZUJNIKA WILGOTNOŚCI (HIGROMETR)	✗	✗	✗	✓	WYMAGA TERMINALA	OPCJA PŁATNA
OBSŁUGA CZUJNIKA CO2 (DWUTLENEK WĘGLA)	✗	✗	✗	✓	WYMAGA TERMINALA	OPCJA PŁATNA
STEROWANIE NAWILŻACZEM POWIETRZA	✗	✗	✗	✓	WYMAGA TERMINALA	NA ZAPYTANIE

 - opcje dodatkowe uruchamiane na życzenie klienta
(ew. współpracujące urządzenia są płatne osobno)

FUNKCJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH STEROWNIKÓW



WYMAGA TERMINALA WE/WY
(jednorazowa dopłata)

OPCJA PŁATNA
(kwota dopłaty w cenniku)

RM4

RC6 MINI

RC7

RC6 KOMFORT

ALGORYTM ROZMRAŻANIA (NALEŻY WYBRAĆ JEDNO Z TRZECH ROZWIĄZAŃ)

POPRZEZ WYŁĄCZENIE NAWIEWU



POPRZEZ NAGRZEWNICĘ WSTĘPNĄ



WYMAGA TERMINALA *

POPRZEZ RECYRKULACJĘ



WYMAGA TERMINALA

POZOSTAŁE FUNKCJE

FUNKCJA WIETRZENIA (MAX)



WYŁĄCZANIE WENTYLATORA NAWIEWU



STEROWANIE WBUDOWANĄ PRZEPUSTNICĄ BYPASS (DOTYCZY CENTRAL Z WBUD. BYPASSEM)



ZATRZYMANIE CENTRALI W RAZIE POŻARU



OBSŁUGA KILKU MANIPULATORÓW JEDNOCZEŚNIE (DO 8 SZTUK)



KONTROLA STOPNIA ZABRUDZENIA FILTRÓW (OBSŁUGA PRESOSTATÓW)



OPCJA PŁATNA

WSPÓŁPRACA Z OKAPEM KUCHENNYM (WYMUSZENIE WIETRZENIA)



WYMAGA TERMINALA

WSPÓŁPRACA Z KOMINKIEM Z INSTALACJĄ DGP (WYMUSZENIE PRACY WENTYLATORÓW)



WYMAGA TERMINALA

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMEM PPOŻ (ZATRZYMANIE PRACY CENTRALI)



WYMAGA TERMINALA

STEROWANIE ZEWNĘTRZNYCH KLAP ODCINAJĄCYCH



WYMAGA TERMINALA

* Nie dotyczy nagrzewnic wstępnych wbudowanych PTC